



Indstilling af temperaturventiler i varmeanlæg

Skemaværdier angiver fremløbstemperaturen til radiatorssystemet

2-strengs anlæg

ventiltype	Vinter	Forår	Sommer	Efterår		Varmt vand
	60 °C	50 °C	30 °C	50 °C		45 -50 °C
AVTB, 20 - 60 °C	4	3	1,6	3		2,7 - 3,0
AVTB, 40 - 80 °C	3	2	0,8	2		1,5 - 2,0
AVTB, 30 - 100 °C	2,25	1,75	0,8	1,75		1,5 - 1,7
Redan, Rød	2,5	2,2	1,1	2,2		2,0 - 2,5
Redan, sort (antal omgange)	2,3	1,7	0,5 - 1,0	1,7		1,5 - 1,7
Ny Redan grå,	5	4	2	4		3,5 - 4,0
RAVK 25 - 65 °C	4,5	3,5	1,5	3,5		3,0 - 3,5

1. strengsanlæg

Der skal være monteret 1-strengs-radiatortermostatventiler for at opnå god drift.

Fremløbs og returtemperaturen skal ofte kontrolleres.

Fremløbstemperaturen skal helst holdes på 30 - 40 °C så længe som muligt.

Gulvvarme, styret med returtermostat.

FJVR- returtermostat, indstilling 2 = 30 °C, indstilling 3 = 40 °C.